

Европейские страны прямых продаж, Сингапур, Гонконг, Макао, Украина, Турция, Новая Зеландия

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой. ☞ Стр. 79	Периодичность проведения работ ¹					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		x 1000 км	1	12	24	36				48
		x 1000 миль	0.6	8	16	24				32
Топливопровод	☞			I	I	I	I	I	-	
Уровень топлива в баке		I							-	
Функционирование дроссельной заслонки	☞	I		I	I	I	I	I	117	
Фильтрующий элемент воздухоочистителя ²	☞				R		R		90	
Вентиляционная трубка картера ³				C	C	C	C		118	
Свеча зажигания	☞				I		R		-	
Зазоры в клапанном механизме					I		I		-	
Моторное масло		I	R	R	R	R	R	R	99	
Масляный фильтр			R		R		R		99	
Масляный фильтр сцепления ⁶			R		R		R		101	
Частота холостого хода	☞			I	I	I	I	I	-	
Охлаждающая жидкость двигателя ⁴		I		I	I	I	I	I	3 года	
Система охлаждения	☞			I	I	I	I	I	-	
Система рециркуляции паров бензина	☞				I		I		-	
Приводная цепь		I							Каждые 1000 км: I L	

Уровень сложности технического обслуживания

☞ : Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, позволяющей выполнять работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.

☞ : Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

I : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)

L : Смазка

R : Замена

C : Очистка