



Лампы передних и задних указателей поворота



1. Снимите винт и манжету.
2. Снимите рассеиватели указателей поворота и уплотнительную прокладку.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.
4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.
► Используйте только желтые лампы.

Фонарь освещения номерного знака



1. Выверните винты.
2. Снимите крышку и уплотнение фонаря освещения номерного знака.
3. Вытяните лампу, не поворачивая ее.
4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.