

Göstergeler (Devam ediyor)

4 Arka aydınlatma parlaklık L (düşük) ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz. Arka aydınlatma parlaklık L (düşük) konumu L (yüksek) konumu ile aynı şekilde ayarlanır. ►L (düşük) seviyesi H (yüksek) seviyesinden daha parlak konuma ayarlanamaz. SET düğmesine basınız. Parlaklık ayarı L (düşük) ayarlanır ve ekran tarih ayar moduna geçer.

5 Tarih ayarı:

- İstenen yıl görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız. ►Yılı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- SET düğmesine basınız. Ay rakamları yanıp sönmeye başlar.



- İstenen ay görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız. ►Ayı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- SET düğmesine basınız. Gün rakamları yanıp sönmeye başlar.

