

- 2 SET düğmesine basınız. Harf ayarlarını ve sonraki harf yanıp sönmeye başlar.  
3. satırın son harfi girişinceye kadar 1 ve 2. adımları tekrarlayın.  
Daha sonra uğurlama mesajı giriş ekranına geçilir.

#### 4 Uğurlama mesajının girilmesi:

Uğurlama mesajı her 3 satır için 6 harften oluşabilir.

Uğurlama mesajı karşılama mesajı ile aynı şekilde girilebilir.

Uğurlama mesajı girildikten sonra normal ekrana dönlür.

Açılış/kapanış ekranında harflerin seçilmesi:

SEL düğmesine basıldığında, harfler aşağıdaki sırayla görünür.

