

Takım antası bagaj blmesinde yer alır. ➤ S. 67

Bazı yol st onarımlarını, ufak tefek ayarları ve para deęişimlerini anta ierisindeki aletlerle yapabilirsiniz.

- 10 x 14 mm aık anahtar
- 12 x 14 mm aık anahtar
- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida kolu
- 5 mm altıgen anahtar
- Kask teli
- Sigorta maşası