


Yanmış Sigorta

Sigortaları kullanmadan önce “Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi” kısmına bakınız. ► S. 77

İ Sigorta Kutusundaki Sigortalar

1. Bagaj bölmesini açınız. ► S. 65
2. Bakım kapağını çıkarınız. ► S. 90
3. Sigorta kutusu kapağını sökünüz.
4. Sigortaları alet çantasındaki sigorta maşası ile çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz. ► Yedek sigortalar sigorta kapağının iç tarafındadır.
5. Sigorta kutusu kapağını yeniden takınız.
6. Bakım kapağını takınız.
7. Bagaj bölmesini kapatınız.

NC750SA



NC750SD

