

## Пользовательский режим

Цвет шкалы тахометра можно изменять следующим образом:

По умолчанию используется синий цвет.

Цвет								
БЕЛЫЙ	КРАСНЫЙ	ОРАНЖЕВЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	ЗЕЛЕНый	ГОЛУБОЙ	СИНИЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ	РОЗОВЫЙ

Выбор цвета:  Стр. 36

## Режим DST

NC750XD

В зависимости от режима работы коробки передач с двумя сцеплениями цвет шкалы тахометра изменяется следующим образом:

Выбранная передача	N	D	S1	S2	S3	MT
Цвет	БЕЛЫЙ	СИНИЙ	РОЗОВЫЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ	КРАСНЫЙ	ЖЕЛТЫЙ