

Экономичный режим ECO

Цвет шкалы тахометра будет изменяться в зависимости от величины расхода топлива.

При снижении расхода топлива цвет шкалы тахометра будет изменяться на ГОЛУБОЙ.

Если расход топлива снизится еще существенней, цвет шкалы тахометра изменится на ЗЕЛЕНЬЙ.

- ▶ Экономичный режим не отображается до скорости примерно 20 км/ч.
- ▶ Если в качестве базового цветового режима выбран режим отображения выбранной передачи или режим отображения оборотов двигателя, экономичный режим не будет работать, даже если он был задан.

Выбор экономичного режима: ➡ Стр. 36

Режим подсказки момента повышения передач

Когда частота вращения коленчатого вала двигателя достигает заданного пользователем значения момента переключения на повышенную передачу, цвет тахометра изменяется на ОРАНЖЕВЫЙ для информирования о необходимости переключения на повышенную передачу. По умолчанию задано значение в 5000 об/мин.

- ▶ Если в качестве базового цветового режима выбран режим отображения выбранной передачи или режим отображения оборотов двигателя, режим подсказки момента повышения передач не будет работать, даже если он был задан.

Выбор режима подсказки момента повышения передач: ➡ Стр. 36

Установка значения оборотов переключения на повышенную передачу: ➡ Стр. 36