

Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой ☑ Стр. 76	Периодичность проведения работ ¹					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		x 1000 км	1	12	24	36				48
		миль	0,6	8	16	24				32
Направляющая приводной цепи				☐	☐	☐	☐		110	
Тормозная жидкость ⁴	☐			☐	☐	☐	☐	☐	2 года	102
Износ тормозных колодок	☐			☐	☐	☐	☐	☐		103
Тормозная система				☐	☐	☐	☐	☐		76
Выключатель стоп-сигнала				☐	☐	☐	☐	☐		105
Работа фиксатора стояночного тормоза ⁶	🔧			☐	☐	☐	☐			104
Регулировка светового пучка фары				☐	☐	☐	☐	☐		116
Осветительные приборы/Звуковой сигнал	☐									-
Выключатель двигателя	☐									-
Сцепление ⁵	☐			☐	☐	☐	☐	☐		111
Боковой упор	☐			☐	☐	☐	☐	☐		106
Подвеска	🔧			☐	☐	☐	☐	☐		-
Болты, гайки, прочий крепеж	🔧			☐	☐	☐	☐	☐		-
Колеса/шины	🔧 ☐			☐	☐	☐	☐	☐		83
Подшипники рулевой колонки	🔧			☐	☐	☐	☐	☐		-

Примечания

- ¹: При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте обслуживание через указанные промежутки времени.
- ²: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.
- ³: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.

⁴: Замена должна производиться квалифицированным механиком.

⁵: Только NC750XA.

⁶: Только NC750XD.