

HISS

Система HISS (охранная система зажигания Honda) блокирует систему зажигания при попытке пуска двигателя незарегистрированным ключом. После установки ключа в замке зажигания в положение OFF (выкл) система HISS переходит в рабочее состояние, даже если индикатор системы не мигает. При установке ключа в замке зажигания в положение ON с выключателем двигателя, находящимся в положении RUN, индикатор системы HISS загорится и через несколько секунд погаснет, свидетельствуя о возможности беспрепятственного пуска двигателя.

Индикатор системы HISS не выключается

➡ Стр. 119

Если ключ в замке зажигания находится в положении OFF (выкл), индикатор HISS будет мигать каждые 2 секунды в течение 24 часов. Данную функцию можно отключить. ➡ Стр. 36