


**Одометр [TOTAL]/Счетчик пробега за поездку [TRIP A/B]/Указатель уровня топлива/
Указатели мгновенного и среднего расхода топлива**

Кнопкой **A** Вы можете переключать этот сегмент дисплея между одометром, счетчиками пробега «А» и «В», указателями мгновенного и среднего расхода топлива и указателем уровня топлива.

- **Одометр:** общий пробег мотоцикла.
- **Счетчик пробега за поездку:** Дистанция, пройденная с момента обнуления счетчика

← стр. 25



продолжение на следующей странице 23