


Приборы, органы управления и другое оборудование

HISS

Охранная система зажигания Honda (HISS или иммобилайзер) блокирует зажигание при попытке запуска двигателя незарегистрированным ключом или другим устройством. После выключения зажигания система HISS включается, даже если индикатор системы не мигает. При установке ключа зажигания в положение ON с выключателем двигателя в положении  индикатор системы HISS загорится и выключится, когда система распознает код ключа.

➤ **Индикатор HISS не выключается.** стр.101

Индикатор мигает каждые 2 сек. в течение 24 часов после выключения двигателя. Чтобы прекратить или возобновить работу индикатора:

1. При ключе зажигания в положении ON нажмите и удерживайте кнопку «А» более двух секунд, когда дисплей находится в режиме одометра . ➤стр.22

►Индикатор HISS мигнет.

2. Поверните ключ зажигания в положение OFF.

Директива ЕС

Система иммобилайзера Вашего мотоцикла соответствует нормам действующей Директивы R & TTE (о радио- и телекоммуникационном портативном оборудовании и условиях взаимного признания его соответствия).



Пакет для документов

Храните пакет с Руководством по эксплуатации, регистрационными, страховыми и прочими документами в пластиковом пакете, поместив его в ящик на дне багажного отсека ➤стр.51

Система отключения зажигания

При падении мотоцикла на бок датчик наклона дает команду на автоматическую остановку двигателя и отключение топливного насоса. Чтобы восстановить повторную подачу топлива, установите ключ зажигания в положение OFF, а затем снова в положение ON.