



Блок предохранителей

NC750SA/XA



- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Мотор ABS | 9 Запасной |
| 2 Фара | 10 Реле вентилятора |
| 3 Часы/указатели поворота | 11 Освещение/стоп-сигнал/клаксон |
| 4 Вентилятор | 12 Инжектор |
| 5 Светодиод | 13 Выключатель двигателя |
| 6 Реле остановки подачи топлива | 14 Реле OP |
| 7 Запасной | 15 OP |
| 8 Запасной | 16 Главный ABS |
| | 17 Соленоид ABS |

NC750XD



- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Главный ABS | 10 Запасной |
| 2 Мотор ABS | 11 Запасной |
| 3 Соленоид ABS | 12 Реле вентилятора |
| 4 Реле запуска | 13 Освещение/стоп-сигнал/клаксон |
| 5 Фара | 14 Инжектор |
| 6 Вентилятор | 15 Выключатель двигателя |
| 7 Часы/указатели поворота | 16 Реле OP |
| 8 Реле остановки подачи топлива | 17 OP |
| 9 Запасной | 18 Доп. PVB |
| | 19 PVB |