


SP Ayar Modu

1 Kullanıcı ayar modu renginin seçilmesi:

- 1 SP ayar modunu seçiniz. **→ S.34**
- 2 SEL düğmesine basınız. Renk değişir.
 - ▶ ECO modu açık konumuna ayarlandığında, AÇIK MAVİ ve YEŞİL renkleri seçilemez.
 - ▶ Vites büyütme modu etkin hale getirildiğinde, SARI rengi seçilemez.



- 3 SET düğmesine basınız. Kullanıcı ayar modu rengi ayarlanır ve karşılama mesajı giriş moduna geçilir.