

Park Freni


NC750XD

Park freni kolu ve Açma düğmesi

Park ederken ve motor ısınırken park freninin uygulanmış olduğundan emin olunuz.

- ▶ Motosikleti kullanmaya başlamadan önce park freni kolunun bırakıldığından emin olunuz.

Park freni kolu



Açma düğmesi

Kilitleme

Arka tekerleği kilitlemek için park freni kolunu (1) çekiniz.

- ▶ Açma düğmesinin dışarı attığından ve park freni kolunun çözülmeyeceğinden emin olunuz.
- ▶ Park freni düzgün ayarlanmazsa park freni kilidi çalışmayacaktır. ➔ S.102

Kilit açma

Kolu (1) hafif çekerek ve açma düğmesine (2) basarak park freni kolunu çözünüz.

- ▶ Sürüşten önce, park freni göstergesinin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz ve park freninin tamamen serbest bırakıldığından emin olunuz, böylelikle arka tekerlekte çekme olmaz.