

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 走行時の加速が急に悪くなる

このようなときは直ちに安全な場所に車を停めて次の処置・確認を行ってください。

アドバイス

オーバーヒートの状態で走行を続けると、エンジン故障の原因となります。

長時間のアイドリングにより、オーバーヒートする可能性があります。

オーバーヒートの処置

1. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止める。
 - ▶ ラジエーターカバーに異物等の付着がないか、確認します。異物等がある場合は取り除いてください。
 - ▶ メインスイッチが OFF の状態で、エンジンが冷えるのを待ちます。

2. エンジンが冷えてから、リザーバータンクの冷却水を点検し、冷却水が不足していたら補給する。▶ P. 63, ▶ P. 64

3. ラジエーターホースなどを点検し、水漏れがないか確認する。

水漏れがある場合

エンジンをかけず、Honda 販売店にご相談ください。

水漏れがない場合

走行可能です。ただし、異常が再発するときは、Honda 販売店にご相談ください。

- ▶ 異常が再発しない場合でも、なるべく早く Honda 販売店で点検を受けてください。