

## **COMBUSTIBLE**

### **Válvula de combustible**


La válvula de combustible de dos vías (1) está en el lado izquierdo cerca del carburador.

#### **ON**

Con la válvula del combustible en la posición ON, el combustible circulará desde el suministro principal del combustible al carburador.

#### **OFF**

Con la válvula del combustible en la posición OFF, el combustible no podrá circular desde el depósito al carburador. Gire la válvula a la posición OFF siempre que no utilice la motocicleta.



(1) Válvula de combustible