

メータの見かた、使いかた

[積算距離計(オドメータ)と区間距離計(トリップメータ)の切換え]

SELボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。

区間距離計(トリップメータ)

メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“TRIP A”、“TRIP B”のモードがあります。

区間距離計のリセット

“TRIP A”または“TRIP B”の状態でRESETボタンを2秒以上押し続けます。リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP A”が表示されていれば“TRIP A”だけ)がリセットされます。

