

[時計]

時計は12時間表示で時刻を表示します。

《時刻の合わせかた》

1. メインスイッチキーを“ON”の位置にします。
2. SELボタンとRESETボタンを同時に2秒以上押し続けます。時計が時刻修正モードに切りかわり、“時”の表示が点滅します。
3. RESETボタンを押し“時”を修正します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進み続けます。ただし数字は12から1へ戻ります。また、AM、PMの表示は、“時”が11から12へ進むと同時
に切りかわります。

