

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅
イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、メイン
スイッチを“OFF”にしたあと、2秒間隔で点滅し、
点滅開始から24時間が経過すると自動的に点滅は
止まります。
点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設
定することができます。

点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅す
る”、“点滅しない”が交互に切り替わります。

1. メインスイッチを“ON”にします。
2. SELボタンを2秒以上押し続けます。この時、
表示灯が一度点滅します。
3. メインスイッチを“OFF”にします。

バッテリーを取外すと、点滅機能の設定は“点滅す
る”になります。

知識

- メインスイッチが“OFF”のとき、イモビラ
イザーシステム(HISS)表示灯が点滅してい
なくとも、イモビライザーシステム(HISS)
は作動しています。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

