

# スイッチの使いかた

## メインスイッチ

メインスイッチは電気回路の断続を行います。

キーの位置	作用	キーの脱着
O N	始動・昼夜間走行 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 前照灯(ヘッドライト)などが常時点灯する</li> <li>● ホーン・方向指示器・制動灯(ストップランプ)などが使える</li> </ul>	抜けない
OFF	停止 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電気回路を遮断する</li> <li>● 非常駐車灯(ハザード)保持機能使用時は除く(53ページ参照)</li> </ul>	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電気回路を遮断する</li> <li>● 非常駐車灯(ハザード)保持機能使用時は除く(53ページ参照)</li> </ul>	抜ける

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

メインスイッチのキーを“OFF”や“LOCK”の位置にすると電気系統は作動しません。走行中にメインスイッチのキーを操作すると思わぬ事故につながるおそれがありますので必ず停車してから操作してください。

