

正しい運転操作

- 3 サイドスタンドを格納します。



知識

- この車には、エンジンオイルの油量検知装置が装備されています。サイドスタンドを出したままではエンジンオイルの量が正しく検知できませんので、必ず平坦地でサイドスタンドを格納し車体を垂直にしてからメインスイッチを“ON”にしてください。

- 4 メインスイッチを“ON”にします。

