

正しい運転操作

6速マニュアルモードでの走行

シフトスイッチ操作によって任意に1速～6速の変速段が選択できます。

登り坂走行の際、坂の勾配に応じて変速段を一段落とすことで、より力強い走行ができます。

《シフトアップのしかた》

ハンドル左側にあるシフトスイッチ(+側)を押してシフトアップを行います。

6速マニュアルモードでは自動的にシフトアップしません。エンジン回転数がレッドゾーンに入らないようにシフトアップを行ってください。

《シフトダウンのしかた》

ハンドル左側にあるシフトスイッチ(-側)を押してシフトダウンを行います。

追い越しするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると加速力が得られます。

なお6速マニュアルモードでは、低速になると自動でシフトダウンを行います。