

計器類


速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100mの単位です。4桁目(1,000kmの位)の1、3、6、9は橙色地に白数字で表示します。橙色に変わったときがエンジンオイル交換の目安です。

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。



燃料計

燃料タンク内のガソリンの量を示します。指針が赤ワクに入りがけたときは、早めにガソリンを補給してください。
燃料計の指針が赤ワクに入りがけたときの燃料有効残量:約 1.4ℓ

警告灯

速度警告灯

車の速度が法定最高速度(30km/h)を越えると速度警告灯が点滅し運転者に注意をうながします。