

1 ビジューアル目次

↑ は外観上見えている箇所を示します

↑ は外観上見えていない箇所を示します

□ はメンテナンス項目を表します

■ は機能・操作項目を表します

メインスイッチ(P.22)
シャッター(P.32)

ガソリン注入口(P.30)


バッテリー(P.53)
ヒューズ(P.55)

ヘッドライト

右ブレーキレバー

コンビフック(P.16)

インナーラック(P.16)



オイルレベルゲージ
(P.49)