


- 3** ブレーキロックを外す。
左ブレーキレバーを強く握る(①)とブレーキロックレバーが自動的に外れる(②)。

▶ ブレーキロックレバーを外すときは、スロットルグリップを回さないでください。飛び出しなどの危険性があります。



- 4** スロットルグリップをゆっくり回り回し、発進する。
▶ スロットルグリップをいきなり手前に回すと急加速して危険です。

スロットルグリップで速度調整を行う。
加速する・・・スロットルをゆっくり回す。
減速する・・・スロットルをすばやく戻す。

