


Göstergeler

Kullanım Kılavuzu



Kilometre saati


Hızı modele göre kilometre/saat (km/s) ve/veya mil/saat (mil/s) cinsinden gösterir.

Devir saati kırmızı bölgesi (aşırı motor devir aralığı)

Devir Saati

DİKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız. Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.



INFO A düğmesi

INFO B düğmesi

Ekran Kontrolü

Kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde, tüm kilometre saati ve takometre ibreleri maksimum değeri gösterecek ve tüm mod ve dijital segmentler görünecektir. Yanması gerektiği halde eğer bu ekranlardan herhangi birisi yanmadığında, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

ED/II ED/TU/II TU tipi "mile", "mile/gal", "mile/L" görüntülenmez.