

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ortalama yakıt sarfiyatı

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Ortalama yakıt sarfiyatı seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Görüntüleme aralığı:

0.0 ila 299.9 L/100km (km/L, mil/gal veya mil/L).

- İlk ekran: "---.-" görünür.
- Hesaplanan değer 299.9 L/100km (km/L, mil/L veya mil/gal) veya daha fazla olduğunda: "299.9 L/100km (km/L, mil/gal veya mil/L)" görünür.
- Hesaplanan değer 0.1 L/100km'den (km/L, mil/L veya mil/gal) daha az olduğunda: "0.0 L/ 100km (km/L, mil/L veya mil/gal) " görünür.

"---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için:  **S.28**