


Düğmeler






 **Korna düğmesi**


 **Sinyal düğmesi**


► Düğmeye basarak sinyali kapatabilirsiniz.

Far reosta düğmesi/ Selektör lambası kontrol düğmesi


-  : Uzun far
-  : Kısa far
-  **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.

Motor durdurma düğmesi

Normalde  (Çalışma) konumunda olmalıdır.

- Acil durumda, motoru durdurmak için  (Durdurma) konumuna (marş motoru çalışmayacaktır) alınız.

 **Dörtlü flaşör düğmesi**

Kontak anahtarı  (Açık) konumunda olduğunda değiştirilebilir.

 **Marş düğmesi**