

Geri Yanıt Sistemi *(devam ediyor)*

Çalışma

Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt düğmesine basınız.

- ▶ Kontak anahtarı **I** (Açık) konumunda iken geri yanıt sistemi çalışmaz.

Kontak anahtarı 10 günden uzun süre

O (Kapalı) veya **A** (Kilitli) konumunda bırakılırsa, geri yanıt sistemi çalışmayacaktır.

Sistem devreye girdiğinde, motosiklet geri yanıt düğmesine basılarak bir sinyal alındığında, sistemin aktivasyonu 10 gün uzatılır.

Sistemi sıfırlamak için, kontak kilidini açınız ve kontak anahtarını bir kez **I** (Açık) konumuna çeviriniz.

- ▶ Kontak kilidinin açılması **→ S.50**

DİKKAT

Motosikletin aküsü zayıf olduğunda, geri yanıt sistemi çalışmayabilir.