

## Buji

### Bujinin Deęiřtirilmesi

Önerilen buji için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ➔ S. 146

Sadece doğru sıcaklık aralığında tavsiye edilen buji kullanınız.

#### DIKKAT

Yanlıř ısı aralığına sahip bujiyi kullanmak motora zarar verebilir.

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
2. Paspası çekip çıkarınız.
3. Vidayı sökünüz.
4. Buji bakım kapađını çıkarınız.

