

Diğer Ayarlar

Far Ayarının Yapılması

Bakım

Uygun hizalama için farın yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Yıldız tornavida ile pinyonu gerektiği gibi içeri veya dışarı çeviriniz (➡ S. 85).

Yerel kanun ve talimatlara uyunuz.

