


Arka Fren Kilidi

Motor ısınırken arka fren kilidinin uygulanmış olduğundan emin olun.

Park freni kilidini uygulamak için

Arka fren kolunu sıkın ve kilit kolunu ayarlayın.

- ▶ Park freni düzgün ayarlanmazsa park freni kilidi çalışmayacaktır. ➔ S. 69



Fren kilidini çözmek için

Arka fren kolunu tekrar sıkın.

- ▶ Sürüş öncesinde, arka fren kilidinin tamamen açık olduğunu ve arka tekerleği sürüklemeyeceğine emin olun.

