

目次

安全運転のために	3
改造	4
服装	4
荷物	5
各部の名称	6
メータの見かた・使いかた	8
計器類	8
警告灯・表示灯	8
スイッチの使いかた	9
メインスイッチ	9
方向指示器	9
スターボタン	9
前照灯上下切替えスイッチ	10
警音器ボタン(ホーンボタン)	10
装備の使いかた	11
ハンドロック	11
シートロック・ヘルメットホルダ	11
ブレーキロックレバー	12
書類入れ	12
トランク	13
コンビエンスフック, インナーラック	13
正しい運転操作	14
エンジンのかけかた	14
スタートするとき	16
正しい走りかた	17
止まりかた	19
運行前点検・定期点検	21
運行前点検	21
前日の異常箇所の点検	21
ブレーキレバーの引きしろ、 きき具合	21
タイヤの点検	22
燃料の量の点検	23
エンジンオイル量の点検	24
灯火装置、方向指示器の点滅具合 汚れ、損傷の点検	24
後写鏡(バックミラー)の写影の点検	24
自動車登録番号標(ナンバプレート)の 汚れ、損傷の点検	24
反射器の汚れ、損傷の点検	24
6か月点検	25
かじ取りホーク(フロントホーク)の 点検	25
ブレーキの点検	26
タイヤの点検	27
バッテリー液量の点検	28
エアクリナーエレメントの点検	29
エンジンオイルの点検	29
トランスミッションオイルの点検	30
燃料漏れの点検	30
灯火装置、方向指示器の作用の点検	30
シャシ各部の給油脂状態	30
簡単な整備	31
ブレーキレバーの遊びの調整	31
ブレーキ液の補給	32
バッテリーターミナル部の清掃	33
ヒューズの交換	34
エアクリナーエレメントの清掃、 交換	35
エンジンオイルの補給	35
ケープ類のラバーブーツの点検	36
車のお手入れ	37
色物部品をご注文のとき	37
マフラーの純正マークについて	38
フレーム号機	38
エンジンが始動しないとき	38
諸元表	39
サービスマニュアル	40