

運行前点検・定期点検（6か月点検）

燃料漏れの点検

燃料タンク、ホース、キャブレターなどからガソリン漏れがないかを点検します。

灯火装置、方向指示器の作用の点検

- 前照灯（ヘッドライト）、制動灯（ストップランプ）および尾灯（テールランプ）のスイッチを作動させせ点灯具合を点検します。また前照灯の明るさや、照射方向に異常がないかを壁面にあてて点検します。
- 左右の方向指示器を作動させ、毎分60～120回の一定の周期で点滅するかを点検します。
- 前照灯（ヘッドライト）、尾灯（テールランプ）、制動灯（ストップランプ）、方向指示器のレンズに変色、損傷がないか、また、取付けにゆるみがないかを点検します。

シャシ各部の給油脂状態の点検

シャシ各部の給油脂状態が十分であるかを目視などにより点検します。