


ホーンスイッチ


ホーンスイッチ



メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

ハンドルロック

ハンドルロック



《かけかた》

《外しかた》

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。
チェーンロック等のご使用もおすすめします。

《かけかた》

ハンドルを左にいっぱいにきります。
メインスイッチのキーをいっぱいまで押し込み、“OFF”から“LOCK”の位置まで回します。

ロックがかかりにくい場合は、多少ハンドルを左右に動かしてください。

《外しかた》

メインスイッチのキーをいっぱいまで押し込み、“LOCK”から“OFF”に回すとロックが解除されます。



知識

- “LOCK”の位置で、ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを左右に軽く動かして確認してください。
- 交通のじやまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。