

日常点検

日常点検

日常点検は、お車を使用する方が1日1回運転する前に実施する点検です。
安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

この車に適用される点検項目は、右記「日常点検項目」です。
下線のついでている項目については、「簡単なメンテナンス」に説明があります。40ページ以後を参照してください。
また、点検項目の部位を次ページの「メンテナンス部品配置図」で示します。参照してください。

点検方法・要領は、別冊「メンテナンスノート」の21ページ以後をご覧ください。

日常点検項目

- ブレーキ
 - レバーの遊び
 - ブレーキのきき具合
 - 空気圧
 - 亀裂、損傷
 - 異状な摩耗
 - 溝の深さ(※)
- エンジン
 - エンジンオイルの量(※)
 - (4サイクル車)
 - かかり具合、異音(※)
 - 低速、加速の状態(※)
- 灯火装置及び方向指示器
- 運行において異状が認められた箇所

(※)印の点検は、お車の走行距離、運転時の状態等から判断した適切な時期(長距離走行前や洗車時、給油時等)に行う項目です。