

ア	安全運転のために	4	ク	車のお手入れ	53
	安全に関する表示について	1	ケ	計器類	12
イ	色物部品をご注文のとき	55		警告灯	12
	インナーラック	16		ケープ類のラバーブーツの点検	52
ウ	運転する前に(安全運転のために)	5	コ	コンビニフック	16
エ	エアクリーナエレメントの交換	51	サ	サービスデータ	58
	エンジンオイル量の点検	44	シ	シート	17
	エンジンオイルの補給	44		シヤッター	16
	エンジンが始動しないとき	56		主要諸元	57
	エンジンのかけかた	24		書類入れ	20
オ	オドメータ ⇨ 積算距離計	12	ス	スイッチの使いかた	13
カ	改造(安全運転のために)	8		スタータスイッチ	14
	各部の名称	10		スタートするとき	26
	ガソリンの補給 ⇨ 燃料の補給	22		スピードメータ ⇨ 速度計	12
	簡単なメンテナンス	40	セ	積算距離計	12
キ	キックスタターペダル	26		前照灯上下切換えスイッチ	14
			ソ	装備の使いかた	15
				速度計	12
				速度警告灯	12