

方向指示器スイッチ

右左折する時や、進路変更する場合には方向指示器で合図します。

《使いかた》

メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れると、方向指示器が作動します。

⇒……右折


⇐……左折

注意

- スイッチは、自動的にもとに戻りません。使い終わったらずももとに戻してください。戻し忘れると他の方の迷惑となります。
- 電球(バルブ)は、正規のワット数以外のもを使用しますと、方向指示器が正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。

ホーンスイッチ

メインスイッチが“ON”のとき、警音器スイッチ(ホーンスイッチ)を押すと警音器(ホーン)が鳴ります。



方向指示器スイッチ

ホーンスイッチ