

Готовность мотовездехода к поездке

Фара
и переключатель
дальнего и ближнего
света фар

Убедитесь в исправности (стр. 32).

Выключатель
двигателя

Убедитесь в исправности (стр. 31).

Управление
по курсу

Убедитесь, что при поворачивании руля колеса поворачиваются нормально. Поверните руль вправо-влево и убедитесь, что величина свободного хода не превышает допустимых значений.

Помните о необходимости устранения перед поездкой всех обнаруженных неисправности. При невозможности устранения обнаруженных неисправностей собственными силами обратитесь к официальному дилеру Honda.