

### Подготовка к хранению

**Ознакомьтесь с правилами техники безопасности** на стр. 99.

Для проведения данных операций необходимо подготовить емкости для слива и хранения топлива (стр. 180).

1. Замените масло в двигателе и масляный фильтр (стр. 119).
2. Убедитесь, что система охлаждения заполнена 50 - процентным раствором антифриза (стр. 126).
3. Заправьте топливный бак. Надежно закройте крышку топливозаливной горловины бака.