

## オドメーター (TOTAL) および トリップメーター (TRIP A / B)

**A** ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：**B** ボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離

## 時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 オドメーターを選択する。
- 3 時の表示が点滅するまで **B** ボタンを押し続ける。



- 4 **B** ボタンを押し、時を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 5 **A** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 6 **B** ボタンを押し、分を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 7 **A** ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。  
▶ メインスイッチを OFF にすることで設定を確定できます。