

## (VFR1200FD)

VFR1200FD は 6 速オートマチックトランスミッションを装備しています。ATモード時には自動的に変速し、MTモード時にはスイッチ操作で変速することができます。

サイドスタンドを出したままギアチェンジを行うと、クラッチが切れた状態でエンジンが停止します。

### 速度範囲

1 速	0 ~ 75 km/h
2 速	20 ~ 120 km/h
3 速	35 ~ 155 km/h
4 速	45 ~ 180 km/h
5 速	50 ~ 180 km/h
6 速	55 km/h 以上

### シフトダウンについて

追い越しなど、強力な加速が必要なときはシフトダウンをします。高い速度でのシフトダウンは、尻振りなどの原因や、走行安定性を損なうほか、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。次の速度内で行ってください。

### シフトダウン可能限界速度

6 速 → 5 速	180 km/h 以下
5 速 → 4 速	180 km/h 以下
4 速 → 3 速	155 km/h 以下
3 速 → 2 速	120 km/h 以下
2 速 → 1 速	75 km/h 以下