

Расчетный пробег на остатке топлива

Когда начинает мигать первый сегмент (E) шкалы указателя уровня топлива (в баке осталось менее 4,0 л бензина), на дисплее отображается расчетный пробег на остатке топлива. Если остаток топлива составляет менее 1,0 л, на дисплее появятся символы «← —». Отображаемый на дисплее расчетный пробег на остатке топлива рассчитывается с учетом дорожных условий, и полученная величина может иногда не соответствовать фактическому пробегу на остатке топлива. Если показания указателя приблизились к сегменту E или сегмент E начал мигать, незамедлительно заправьте бак топливом.



Указатель остатка топлива в баке

Когда начинает мигать первый сегмент (E) шкалы указателя уровня топлива (в баке осталось менее 4,0 л бензина), можно вывести на дисплей указатель остатка топлива в баке. Если остаток топлива составляет менее 1,0 л, на дисплее появятся символы «. —». Остаток топлива рассчитывается, исходя из условий движения. Индицируемый остаток топлива может отличаться от фактического. Если показания указателя приблизились к сегменту E или сегмент E начал мигать, незамедлительно заправьте бак топливом.

