

## А

Автоматический режим .....	31, 42, 43, 44
Аккумуляторная батарея .....	55, 67
Акселератор .....	82

## Б

Бензин .....	46, 115
Бензол (бензин с добавлением спирта) .....	115
Боковой упор .....	80

## В

Ветровой щиток .....	89
Внесение изменений в конструкцию мотоцикла .....	16
Выключатель аварийной сигнализации .....	34, 36
Выключатель противобуксовочной системы (TCS) .....	34, 37
Выключение двигателя .....	113

## Д

Давление воздуха в шинах .....	59
--------------------------------	----

Датчик угла наклона .....	114
Держатель шлема .....	47
Дополнительное оборудование .....	16

## З

Задние указатели поворота .....	108
Заливание свечей зажигания топливом .....	38
Замена ламп .....	59, 98
Замок зажигания .....	35, 37, 38, 39
Замок руля .....	35
Заправка топливом .....	46
Защита окружающей среды .....	122
Защитная экипировка .....	11

## И

Идентификационные номера .....	123
Износ тормозных колодок .....	77
Индикатор включенной передачи .....	31
Индикатор нейтрали .....	33
Индикатор противобуксовочной системы (TCS) .....	33, 95
Индикатор системы HISS .....	33, 91
Индикатор стояночного тормоза .....	32