


# Система подогрева ручек

Модель мотоцикла VFR800F оборудована системой подогрева ручек, которая функционирует во время движения. Надевайте перчатки, чтобы защитить Ваши ладони от нагретых ручек.



## Индикатор состояния системы подогрева ручек:

Отображается при включении подогрева ручек. Выбранный уровень подогрева указывается количеством миганий индикатора при включении системы и изменении уровня подогрева. Например, если вы выберете уровень подогрева 5, индикатор мигнет 5 раз и повторит данный цикл 7 раз.

## Уровень подогрева:

Выбранный уровень подогрева указывается в течение нескольких секунд после нажатия переключателя системы подогрева ручек.

## Пиктограмма состояния системы подогрева ручек:

Отображается при включении подогрева ручек.

Если мигает «E1», «E2» или «E3» → стр. 99

