

Заправка топливом




Не заполняйте топливный бак выше пластины с указателем уровня.

Тип топлива: Только неэтилированный бензин.

Октановое число: 92 или выше (по исследовательскому методу).

Емкость топливного бака: 21,2 л.

Заправка и выбор топлива  стр. 15

Открытие крышки бака

Откройте крышку замка, вставьте ключ в замок крышки бака и поверните его по часовой стрелке, чтобы открыть крышку.

Закрывание крышки бака

- 1 После заправки нажмите крышку топливного бака, пока она не защелкнется.
- 2 Извлеките ключ и закройте крышку замка.
 - ▶ Ключ не вынется, если крышка не защелкнулась.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензин огнеопасен и взрывоопасен. Неосторожное обращение с ним может привести к ожогам или серьезным травмам.

- Остановите двигатель и следите, чтобы рядом не было источников искр и открытого пламени.
- Проводите работы с топливом только вне помещений.
- Немедленно вытрите пролитое топливо.