

Долив моторного масла

Если уровень масла находится на отметке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендуемое моторное масло. ➤стр.56

1. Снимите крышку картера. Долейте рекомендуемое моторное масло до отметки максимального уровня.
 - ▶ При проверке уровня масла установите мотоцикл на центральную подножку на ровной горизонтальной площадке.
 - ▶ Запрещается превышать отметку максимального уровня.
 - ▶ Не допускайте попадания посторонних материалов в маслосливную горловину.
 - ▶ Немедленно вытрите пролитое масло.

Моторное масло ▶ Долив моторного масла

2. Надежно установите на место крышку картера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может отрицательно сказаться на смазке и эффективности работы сцепления.

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ➤стр.56