

Strumentazione *(Segue)*

Indicatore del consumo chilometrico istantaneo e Velocità media e Indicatore temperatura liquido di raffreddamento e Indicatore temperatura aria esterna



Indicatore del consumo chilometrico istantaneo e Velocità media e Indicatore temperatura liquido di raffreddamento e Indicatore temperatura aria esterna

Il pulsante B commuta tra il consumo chilometrico istantaneo, il consumo chilometrico medio, la velocità media, l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento e l'indicatore della temperatura aria.

