


Attrezzatura vano sottosella

Portacasco

Il vano portacasco si trova sotto la sella posteriore. Il cavo di fissaggio per casco è alloggiato nel kit attrezzi. ➤ P. 47



- ▶ Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato.

Rimozione della sella posteriore

➡ P.71

⚠ATTENZIONE

Durante la guida, un casco attaccato al portacasco può interferire con la ruota o la sospensione posteriore e può causare un incidente con possibilità di lesioni gravi o decesso.

Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato. Non guidare con un casco fissato al portacasco.